

## Reinigungsanleitung Power Cleaner

- 1** Milchschauchhalterung in die Tropfschale stecken.



- 2** Milchschauch aus der Milch nehmen und auf die Milchschauchhalterung stecken.



- 3** SHIFT-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

- 4** Das Display zeigt die weitere Vorgehensweise. Taste 7 drücken, um den Power-Cleaner zu starten. Bei Geräten mit Selbstbedienung: Passwort eingeben und Taste 7 drücken.


- 5** Die Reinigung startet. Ende der Reinigung abwarten.



- 6** Milchschauch von der Milchschauchhalterung nehmen.



- 7** Milchschauchhalterung aus der Tropfschale nehmen.



- 8** Milchschauch auf die Milch stecken.

