

Beschreibung

Wenn Sie Ihre Siebträger nicht weiterhin mit Pinsel oder Tuch reinigen möchten, dann ist der elektrische ProFondi Siebträgerreiniger das richtige Gerät für Sie: Ganz ohne Wasser reinigt er Ihre Siebträger so schnell und sauber, dass Sie sie direkt wieder verwenden können. Der ProFondi Evo eignet sich optimal für den Einsatz in der Gastronomie. Er benötigt nicht viel Platz und ist gleichzeitig schneller und vor allem sauberer durch das federlose Antriebsrad als eine Abschlagschubblende. Darüber hinaus fällt der benutzte Kaffee direkt in einen Müllbeutel unter Ihrer Arbeitsfläche. Der Müllbeutel wird unter der Spannschelle unten am Siebträgerreiniger hindurchgezogen und mit dem Schellengriff festgespannt. Es ist kein Ausschlagen des Siebträgers notwendig, wodurch die Geräuschkulisse reduziert und der Siebträger entlastet wird. Zusätzlich werden dadurch Kaffeespritzer vermieden.




Ausstattungs Highlights

- startet automatisch beim Auflegen des Siebträgerkopfes
- stoppt automatisch in weniger als zwei Sekunden
- sammelt größere Mengen an Kaffeesatz in einem Beutel
- schnelle und gründliche Siebträgerreinigung
- kein Ausschlagen des Siebträgers nötig

Technische Daten


Abmessungen (B x H x T)	140 mm x 225 mm x 140 mm
Spannung / Frequenz	220 V - 12 V~, 50 - 60 Hz
Absicherung	2 A
Gewicht	1,5 kg
Durchmesser des Fräslochs in der Arbeitsplatte	120 mm

Abmessungen




Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Elektroanschluss: eine separat, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).
- 2 Reißfester und wasserbeständiger 60 l Müllbeutel (mit der Spannschelle zu befestigen).



Tischausschnitt Siebträgerreiniger ProFondi Evo



WICHTIG!:

Legen Sie diese Schablone hochkant vor sich hin.

WICHTIG!:

nur Maßstab 1:1, wenn Ausdruck auf DIN A4 mit
folgender Druckeinstellung:

„benutzerdefinierter Maßstab 100 %“

Richtig guter Kaffee. Für alle. Überall.